



Istovar i kontrola

Isporuku treba kod istovara vizualno pregledati, te vidjeti da li je potpuna i neoštećena. Pregledajte vlažnost materijala. Nedostatke treba navesti na obrascu Kontrola isporuke, te se svakako obratiti odgovornoj osobi prodajno-skladišnog centra. U slučaju da se nedostatak otkrije nakon otvaranja pokrova koji je zapakiran na paleti, a nije ga bilo moguće uočiti kod istovara potrebno se odmah obratiti u prodajno-skladišni centar. Istovar pomoću kрана potrebno je izvršiti istovarnim remenjem-gurtnama. Remenje je potrebno provući ispod drvene palete. Kratki komadi do 6m se mogu istovarivati pomoću viljuškara sa prilagođenim i zaštićenim vilicama (npr. gumene podloške). Izuzetak su komadi sa zaštitnom folijom, kojima se može manipulirati izričito pomoću remenja. Kod pakiranja dužeg od 6m treba voditi računa o prevjesu ili puknuću palete. Da bi se to izbjeglo potrebno je na mjestu istovara koristi dodatno remenje ili sekundarne nosače. Vrlo je bitno da se kod manipulacije sa paletom roba drži u vodoravnom položaju. Rub palete treba zaštititi pomoću drvenih letvi.

Skladištenje

Paletu na gradilištu treba skladištiti u vodoravnom položaju sa blagim nagibom u smjeru profilacije da bi kišnica iscurila. Ako se pokrov odmah ne iskoristi za montažu potrebno ga je zaštititi tj. prekriti pokrivačem iz prirodnog materijala (ne folijom). Maksimalno jednu paletu stavljati na drugu. Treba voditi računa da poprečne letve čvrsto prijanjaju uz pokrov. Vrlo je bitno da se osigura dovoljan protok zraka jer će se u protivnom na pokrovu pojaviti „bijela hrđa“. Kod aluminijskih pokrova potrebno je provjeriti da li je na dodir hladan. U slučaju da je tako potrebno ga je skladištiti u zatvorenom prostoru, te mu omogućiti protok zraka između ploča. U slučaju da se to ne uradi na aluminiju nastane tzv. „crna ledena korozija“. Na kraju kod materijala sa plastičnim završnim slojem kod dugog nepravilnog skladištenja može doći do korozije završnog sloja. Odbacujemo bilo kakvu mogućnost garancije za takvo postupanje. Obavezno prilikom završetka radnog dana treba zaštititi nepričvršćene komade od vjetrova. Minimalno opterećenje nije dovoljno, te ga je potrebno dodatno opteretiti, te pričvrstiti užetom. Kod montaže na vanjskim stranama krova potrebno je manipulirati krovnim pokrov po propisima koje nam nalaže Zakon zaštite na radu. Manipulaciju ili premještanje na gradilištu potrebno je izvoditi pomoću remenja iz razloga da se ne ošteti završni sloj i rubovi.

Zaštitna folija

Zalijepljenu zaštitnu foliju potrebno je odstraniti odmah nakon montaže tj. najkasnije 4 tjedna nakon proizvodnje. Lim sa zaštitom folijom treba čuvati od UV zračenja. Kod temperatura iznad +25 C° i ispod +1 C° zaštitna folija se ne može odstraniti. Ekološke PE folije je moguće zbrinuti bez ikakvih ograničenja.

Montaža

Kod manipulacije i montaže krovnog pokrova i trapeza preporučeno je korištenje zaštitnih rukavica. Elemente sa metalik završnim slojem i elemente aluminija potrebno je skladištiti u vodoravnom smjeru. Uzmite u obzir strelicu koja Vam se nalazi na ovom obrascu!

Držite se uputa za montažu i priloženih smjernica.



SMJER UTOVARA

